

CleverMobil

So funktioniert's
in Kürze.

Wo immer Sie sind.



So telefonieren Sie

- Schalten Sie Ihr Handy ein, geben Sie die **PIN** (Persönliche Identifikations-Nummer) ein und drücken Sie die Taste **#**.

Achtung: Nach dreimaliger Falscheingabe der PIN wird die Karte automatisch gesperrt. Die Entsperrung ist nur mit der **Super-PIN** möglich:

*** * 0 5 * Super-PIN * neue PIN * neue PIN #**

- Nun wählen Sie die gewünschte Rufnummer, immer mit Ortsvorwahl – auch bei Ortsgesprächen.

Vorwahl Rufnummer

- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste .

Die Rufumleitung

Mit folgenden Codes können Sie die Rufumleitung aktivieren:

2 1 Alle Rufe umleiten
6 1 Umleiten nach fünfmaligem Klingeln
6 2 Umleiten, wenn nicht erreichbar
6 7 Umleiten, weil besetzt

- Aktivierung der Rufumleitung: *** * Code * Vorwahl + Ziel-Nr. #**
- Deaktivierung einer Umleitung: **# # Code #**
- Deaktivierung aller Rufumleitungen: **# # 0 0 2 #**
- Aktive Rufumleitung anzeigen: *** # Code #**
- Rufumleitung auf die Mailbox: *** * Code * 5 5 0 0 #**

SMS (Short Message Service)

Sie können Kurzmitteilungen direkt per Handy versenden und empfangen, wenn Sie für SMS freigeschaltet sind. Bevor Sie Ihre erste Textnachricht versenden, geben Sie einmalig die Kurzmitteilungszentralnummer ein:

+ 4 9 1 7 2 2 2 7 0 0 0 0

Rufen Sie die Funktion „Menü“ auf und bewegen Sie sich mit den Pfeiltasten bis zu „Mitteilungen“ oder „Nachrichten“ und bestätigen Sie dies.

Im Menü „Mitteilungen“ oder „Nachrichten“ haben Sie die Möglichkeit, SMS zu empfangen, zu verfassen und zu versenden. Bestätigen Sie das dementsprechend.

Nachrichten eingeben und versenden


Sie können bis zu 160 Zeichen lang eine Nachricht eingeben. Dann bestätigen Sie das mit „O.K.“ oder der Option „Senden“. Geben Sie die komplette Nummer des Empfängers mit Vorwahl ein und drücken Sie auf „Senden“.

Um Textnachrichten per SMS-Operator versenden zu lassen, rufen Sie einfach die Vodafone D2-Kurzwahl **2 2 7 7 7** an.

Nachrichten empfangen

Haben Sie eine Nachricht erhalten, erscheint auf Ihrem Display das Symbol oder „i“. Um Ihre neue SMS zu lesen, gehen Sie ins Menü „Mitteilungen“ auf „Nachrichteneingang“, und schon erhalten Sie die SMS.

Die Vodafone-Mailbox – Ihr persönlicher Anrufbeantworter

Mit den Tasten **5 5 0 0** und  gelangen Sie ins Menü der Mailbox. Eine Stimme führt Sie durch die einzelnen Menüs und erläutert Ihnen die Funktionen.

Durch Drücken der entsprechenden Tasten haben Sie die Möglichkeit, die Einstellung der Mailbox zu ändern, indem Sie die Mailbox-Geheimzahl ändern und den Namen sowie den Begrüßungstext aufsprechen.

Wollen Sie die Mailbox vom Festnetz aus abfragen, wählen Sie **0 1 7 X 5 5** **Rufnummer**. Ihr vorläufiges Kennwort ist viermal die 1, also 1111.

Funktionen im Überblick



Sollten Sie noch weitere Fragen haben oder wollen Sie Ihre Karte bei Verlust sperren lassen: Unsere freundlichen, kompetenten Servicecenter-Mitarbeiter stehen Ihnen rund um die Uhr unter 01 80/2 22 13 51 für 0,06 € pro Gespräch aus dem deutschen Festnetz zur Verfügung.